



ALFOX
Projetos

Manual do Usuário

01



Vídeo do Manual

Escanear para assistir

Help Desk WhatsApp 112279-1296

Pedal Passador de Cifras® - PD-003
Bluetooth



Razão Social: Alfbox Projetos - CNPJ: 29648147/0001-74
Produto: Pedal Passador de Cifras® - PD-003 Bluetooth
Patente Requerida - BR10 2020 0210688
Muito obrigado, Deus lhe abençoe!



www.alfboxprojetos.com

CERTIFICADO
UL-BR 20.0178
Circuito



**NUNCA DESISTA DE SEUS SONHOS!
ISSO É EMPREENDEDORISMO**

Segure a ansiedade Leia o Manual e assista o Vídeo de 3 Minutos

Após o Led Verde Piscar fazer a seleção da cor desejada
apertando o botão esquerdo

03



Quando chegar na cor desejada basta apertar uma vez o botão
direito, nisto acenderá novamente a cor Verde para confirmar.



**ESSE CLIQUE
CONFIRMA A COR.**

1.3 Cores de configuração do LED FRONTAL

Esta é a sequência das cores DO LED na ordem.

- DIREITA /ESQUERDA
- PAGEUP/PAGE DOWN
- ROLAGEM – SOBE DESCE – VELOCIDADE 1
- ROLAGEM – SOBE DESCE – VELOCIDADE 2
- PLAY/PAUSE – AVANÇA/RETROCEDE (MP3)

Esta configuração é para usar em todos os aparelhos como:
celulares, tablets e computadores.

02

1 CARREGAMENTO

O pedal pode ser usado diretamente no carregador 5VDC, ou qualquer porta USB desde que não ultrapasse 2A (Amperes) quanto mais baixo a corrente mais vai demorar pra carregar. Em 2 amperes o tempo é de até 2,5 horas de carregamento

Luz Vermelha carregando

Luz Azul totalmente carregado.



Na parte de baixo quando o led estiver vermelho a bateria está em uso ou baixa, quando azul 100% carregada, só vai estar azul quando o carregador estiver conectado, Não deixar muito tempo no carregador após o carregamento para não estressar o circuito.

1.1 Ligando / Resetando o Pedal

A Carga da Bateria pode durar até 10 horas de Uso Contínuo. Quando estiver abaixando a carga, o Led Frontal vai piscar uma cor **BRANCA**, junto com a cor selecionada, ainda possível conexão.... Se a luz verde piscar, contínuo, hora de carregar o pedal.

Ligando o Botão ON/OFF A luz do **LED FRONTAL** acenderá na cor Verde, Durante Três segundos. Neste tempo se desejar pode alterar a função das teclas. Caso não queira alterar a configuração quando terminar o tempo de três segundos, o Pedal retorna a última configuração utilizada.

1.2 Alterando a função das teclas.

Quando ligar o Botão ON/OFF aguarde a cor verde aparecer e então aperte os dois Botões simultaneamente, por três segundos até piscar o Led Verde.



Sequência e função das Cores

04

A cor selecionada permanecerá piscando para melhor desempenho da bateria.

- Azul – Usado para PDF, Imagens, Slide, Fotos, Documentos como Word, Executa como a tecla Direita/Esquerda do teclado, ou seja: Avança/Retorna e Acima/Abaixo. Obs: cada aplicativo e programa tem sua configuração, dependendo do caso o aplicativo ou programa usado deve ser configurado.
- Turquesa – Usado para PDF, Imagens, Slide, Fotos, Documentos como Word, Executa como a tecla Direita/Esquerda do teclado, ou seja: Avança/Retorna e Acima/Abaixo. Pausa/Grava para programas de Captura de imagem de Exames médicos. Obs: cada aplicativo e programa tem sua configuração, dependendo do caso o aplicativo ou programa usado deve ser configurado.
- Vermelho – Usado como Rolagem de tela, Usado em alguns aplicativos de PDF, texto, página de internet, sites, rolagem de aplicativos, de Cifras ou Partituras criados para este fim, onde o dedo na tela seria uma condição de rolagem, e que é feita com os pés e os botões na sequência, Esquerda, Sobre/Retorna e direito desce/Avança, leitura de livros em PDF e afins. Foi programado a Velocidade fixa denominado de: **Velocidade 1** “Mais lento”
- Lilás – **Velocidade 2** – “Mais Rápido” com as mesmas Funções acima. Alguns aparelhos a diferença entre as velocidades são mínimos, e nos Aparelhos como IOS é possível uma alteração no sentido de rolagem...
- Amarelo – **Play/Pause – Avança/Retrocede** – Essa função é usado para tocadores de Mp3 e Mp4 , a tecla da esquerda executa play e pause, a tecla da direita um clique avança a Mídia ou próxima música, e se segurar a tecla da direita por 2 segundos a música ou mídia retrocede mas depende do tocador.

Pronto agora sempre que ligar seu Pedal a última configuração realizada é a que irá ser executada, lembrando que sempre em funcionamento o Led piscará, caso a bateria esteja com carga baixa o LED para de Piscar e Fica VERDE

2 CONECTANDO O PEDAL BLUETOOTH COM DISPOSITIVOS.

Cada Aparelho como: Tablet, Celular, Computador, ou Notebook, Iphone, IPad ou IMac devem ter a conexão Bluetooth ativa para conectar o Pedal. Alguns aparelhos tem ativação automática em Economia de energia e com isso é cortado a conexão Bluetooth. Para tanto veja se em seu aparelho está ativa a função Bluetooth.

Nome do Dispositivo:



⚠ Para alguns aparelhos na primeira vez, não aparece o nome conforme acima, mas pode aparecer como **"Acessórios"**

⚠ Não é possível a conexão com o Pedal e dois aparelhos simultâneos.

Cada vez que mudar de um aparelho para outro, como: celular ou tablet, deve-se desconectar o atual e então conectar em outro aparelho. Em alguns aparelhos o nome é "Esquecer o dispositivo", e não somente "Desparear"



Desparear para Trocar a Função **Teclado/Mouse** ou de Aparelho.

2.2 – Ativando o ponteiro do Mouse no IOS

No IOS o Ponteiro do mouse pode ficar o tempo todo escondido, mas para fazer a calibração deve ser ativado o modo AssistiveTouch, seguindo os passos.

Em "Ajustes" e, depois, toque em "Geral". Em seguida, entre na opção "Acessibilidade". Para ativar o botão, basta ir até as opções de interação, selecionar "AssistiveTouch" e colocar a chave na posição ativa.



Depois de calibrado pode desativar o botão AssistiveTouch. Função disponível a **partir de IOS 13.6**

Para mudar o sentido da Rolagem o Caminho é: **Geral > Trackpad e Mouse > "Rolagem Natural" depois de Conectado essa Função aparece.**

2.3 Funções Juntas que não necessita Desparear para usar...

FUNÇÕES DE TECLADO

- DIREITA / ESQUERDA
- PAGE UP / PAGE DOWN

SE TROCAR ENTRE AZUL E TURQUEZA, OU VICE E VERSA, NÃO NECESSÁRIO DESPAREAR

FUNÇÕES DE MOUSE

- ROLAGEM – VELOCIDADE. 1
- ROLAGEM – VELOCIDADE. 2

SE TROCAR ENTRE VERMELHO E LILÁS, OU VICE E VERSA, NÃO NECESSÁRIO DESPAREAR

É necessário desparear e esquecer o Pedal, quando:

Se usa a função de teclado com a luz Azul e quer mudar para a função Luz Turquesa não precisa desparear, já que são funções de teclado. Só repetir os passos 1.1 até 1.2 para Resetar o Pedal, o mesmo acontecem para funções de Mouse.

Em alguns aparelhos é necessário fazer o Passo 2.1 antes de usar a Rolagem Sob e desce. Caso o Ponteiro esteja nos cantos, a rolagem não vai funcionar.

Em aparelhos mais novos, somente desative o Bluetooth por 5 segundos e Mude a função!!!

2.1 Calibração do Ponteiro do Mouse.

Existe uma função que foi adicionada pensando na boa comunicação e interação do ponteiro do Mouse, o usuário pode escolher onde o ponteiro do Mouse manterá repouso.

Para fazer a calibração, mude a função para a Cor ● Vermelho, tenha certeza que está funcionando a rolagem, e então com os dois botões apertados o Ponteiro do Mouse se desloca na diagonal, subindo e descendo, e quando estiver nos cantos mantenha pressionado sem tirar os dedos dos botões e o mesmo fará um movimento de Ping Pong, retornado, e pode tirar os dedos quando chegar na posição desejada. O ponteiro do Mouse desaparece em alguns segundos após a clique.



Caso o usuário demore para dar uma ação ou, guarde o Pedal com a chave ligada, por mais de "01 Hora" sem ação nos botões, o pedal vem configurado para entrar no modo **"Sleep Deep"** ou seja: o Pedal entra em um modo "Dormindo" para economia de energia. Energizado, porém desligado o sinal de rádio, principal consumidor da bateria. Para voltar a religar basta resetar na chave ON/OFF, para o Pedal voltar ao seu modo anterior.

DESCRIÇÃO

- Bateria de Li-ion 18560 - 4,2V -9800mah
- Carregador Fonte – BIVOLT 127/220V – SAIDA 5V -até 2Ah
- Função Deep Sleep; 1 hora padrão.
- Dimensões físicas – 12 cm x 6 cm x 19 cm
- Conexão Bluetooth – 15 metros de distância.

Para Uso em Celulares ou Tablets Para leitura em PDF o recomendado é Uso do App **"XODO @"** da empresa XODO Technologies Baixado para Android, e IOS.



ALERTA: NUNCA CARREGUE A BATERIA COM FONTES ACIMA DE 5VDC – PODE CAUSAR DANOS AO EQUIPAMENTO E AO USUÁRIO.

Correção de problemas.

Pedal não carrega?

- Verificar Carregador de fonte de 5Vdc.

Modo Rolagem não funciona?

- Verificar a posição do ponteiro na cor vermelha passo 2.1, a calibração só é feita uma vez.

Não consegue conexão Bluetooth?

- Tente desparear, ou esquecer o dispositivo, e novamente fazer a conexão, ou despareie todos os dispositivos.
- Verificar o dispositivo, tablet ou Ipad se tem bateria acima de 15%.
- Verificar se não tem outro dispositivo, tablet ou celular conectado, se sim, deve esquecer ou desparear.
- QUANDO TROCAR DE COR, olhar o passo 2.3
- **O pedal entrou no modo Deep Sleep e não liga no botão?** Carregar o pedal



NÃO DEIXE A FONTE NA TOMADA DEPOIS DE CARREGADO!!

Quando desliga o botão a luz da bateria, ficará acesa por 15 segundos até descarregar o circuito.

Caso necessite de apoio técnico, entre em contato pelo site:

Help Desk WhatsApp 112279-1296